

取扱説明書

Bluetooth 防水スピーカー

型番：MBM-BSP02

この度は TSdrena 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 取扱説明書をご熟読のうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- メーカー保証を受けるために、ご購入日を証明するものがが必要です。納品書などを保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

◆この項目は、いずれも安全に関する内容なので、必ず守ってください。

●図記号の意味は次の通りです。



警告

「死亡や重傷を負う恐れが大きい内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、物的・経済的損害を生じる恐れがある内容」です。

●お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



■分解・改造しない

発熱や発火、感電の原因になります。



■異常・故障時には直ちに使用を中止する

そのまま使用すると、感電や火災などの原因

〔異常・故障例〕

- ・コードやプラグが異常に熱い
- ・焦げ臭いにおいがする
- ・ブレーカーが落ちる

このようなときは事故防止のため、すぐに電源プラグを抜いて当社カスタマーサービスに修理をご相談ください。



■水やその他の液体を入れたり、濡らしたりしない

発火、感電や機器の故障の原因になります。



■ミッションクリティカル用途で使しない

本製品は家庭用として設計されています。本製品の動作不良により人命にかかわる用途・重大な経済的損失を招く用途・原子力、軍事などの用途に使用する事はできません。



注意



■ 0～40℃以外の場所で使用しない
部品の劣化が早く進み、機器の故障の原因になります。



■ 結露する場所・湿気やほこりの多い場所で使用しない
発火、感電や機器の故障の原因になります。



■ 直射日光のあたる場所で使用しない
機器が高温になり故障の原因になります。



■ 物を載せたり、落下しやすい場所に置いたりしない
発火、感電や機器の故障の原因になります。
落下してけがをすることがあります。

使用上のお願い

- テレビやラジオなどに雑音が入る場合は、本製品を1 m以上話してください。
- 使用中は本体が暖かくなりますが異常ではありません。

〈防水性能について〉

本製品はIPX4 防水等級仕様※となっております。

ご注意：水中では使用できません。また使い方によっては内部に水が入り、火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。以下の点を充分にご理解、ご確認の上、ご使用ください。

防水性能を保つために

- 本製品を水の中に入れたりしないでください。
- マイクロ USB 端子のフタは防水性能を保持するため重要な役割を果たしています。ご使用の際は完全に閉まっていることを確認してください。異物が付着していたり、隙間があって完全に閉まっていない場合には、防水性能を保持できないばかりか、内部に水が入り込み故障の原因になる場合があります。
- 防水性能が損なわれるおそれがあるため、音出口の部分に向けて、水を強く当てないでください。
- 本製品に付着して水滴は乾いたやわらかい布などで拭き取ってください。また寒冷地などでは、水滴が付着したまま放置すると凍結する恐れがあります。故障の原因となりますので、使用後は必ず水滴を拭き取るようにしてください。

※IPX4(飛沫に対する保護等級)：あらゆる方向からの飛沫に対して本体性能を保護するものです。


特徴

- 本製品はお手持ちのスマートフォンなどの Bluetooth 対応機器と Bluetooth 接続し音楽の再生を楽しむ製品です。
- 本製品は IPX4 防水等級仕様でバスルームや海・プールなどの野外でも使用できます。
- 360 度全方向にわたってサウンドが広がるので周囲どこにいても音楽を楽しめます。
- 本製品にはバッテリーが内蔵されており、電源がない場所でも音楽を楽しめます。
- マイクを内蔵しているので音楽を再生中に着信がきても応答通話ができます。
- iPhone/iPad ではペアリングが有効な間、ディスプレイに本製品のバッテリー残量が表示されます

内容物

- 製品本体
- 電源用 USB ケーブル
- 保証書兼保証書（本書）

各部の説明



- ① LED
- ② 通話・再生/一時停止
- ③ 音量+
- ④ 音量-
- ⑤ 電源
- ⑥ 充電用ポート(マイクロ USB)

基本操作

電源 ON	⑤ボタンを 4 秒間押し続けます。
電源 OFF	⑤ボタンを 4 秒間押し続けます。
ペアリングモード	電源を ON にすると自動的にペアリングモードになります。
モード切り替え	電源が ON の状態で⑤ボタンを押すと Bluetooth モードに切り替えれます。Bluetooth モード時には「Bluetooth モード」と音声ながれ LED が青色に点灯します。
一時停止/再生	再生中に②ボタンを押すと一時停止します。再度②ボタンを押すと音楽が再生されます。
音量を上げる	③ボタンを押します。
音量を下げる	④ボタンを押します。
電話を取る	着信中に②ボタンを押します。(Bluetooth 接続時)
電話を切る	通話中に②ボタンを押します。(Bluetooth 接続時)

● Bluetooth モード

1. 電源を ON にしペアリングモードにします。
2. 初めてペアリングする際はお使いのデバイス上の Bluetooth 設定欄で本製品を検索してください。リスト上に検出された本製品「DOSS Rod」を選択し接続してください。本製品と一度ペアリングしたことがあるデバイスには自動で Bluetooth 接続ができます。
3. デバイス側で音楽を再生すると本製品から音楽が再生されます。
4. 音楽を再生中に着信が来た場合②ボタンを押すと応答でき、再度②ボタンを押すと通話を終了することができます。マイクは本製品に内蔵されています。

製品の充電方法について

本製品は内蔵バッテリーを使用して USB 電源の供給無しにご利用いただくことが可能です。内蔵バッテリーの充電方法はマイクロ USB ポートから充電します。付属の USB ケーブルより充電を行ってください。充電が開始されるとマイクロ USB ポート横の LED が赤色に点灯し、充電が完了すると緑色に点灯します。AC アダプタは付属いたしませんのでお手持ちの機器に USB ポートがない場合は市販の AC-USB アダプタをご利用ください。

故障かなと思ったら

- ・充電がされていますか？
- ・Bluetooth 接続は正しくセットアップされていますか？
- ・Bluetooth デバイスで音声を本製品に出力するように設定していますか？

上記を確認いただいても解決しない場合は製品が故障した可能性があります。修理を依頼してください。

■故障時の取り扱い

- ・ご購入後 30 日以内

初期不良として製品を交換いたします。販売店にご相談ください。

- ・ご購入後 31 日から 6 か月以内

無料修理規定に従って無償で製品の修理・交換を行います。

無料保証規定により有償での修理となる場合もございます。

当社の WEB サイトへアクセスして保証を申請してください。

- ・ご購入後 7 か月目以降

お客様のご希望により有償で修理をご依頼いただくことができます。

当社の WEB サイトへアクセスして修理を依頼してください。

TSdrena WEB サイト <http://www.tsdrena.com/>

最新の製品情報・サポート情報は TSdrena WEB サイトをご覧ください。

仕様

< 本体 >

型式	MBM-BSP02
モバイルデバイスとの接続	Bluetooth
最大出力	1.5W * 2
最大再生時間	10 時間
充電時間	3 時間
Bluetooth 接続距離	10m
Bluetooth バージョン	4.0
その他機能	通話機能(マイク搭載)
防水性能	IPX4
内蔵バッテリー	リチウムイオンバッテリー(1500mAh - 3.7V)
充電電源端子	microUSB 端子
寸法	42(直径) × 195(高さ)mm
質量	200g

無償修理規定

1. 取扱説明書の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2. 保証期間内でも次の場合には有料での修理とさせていただきます。
 - (a) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障および損傷
 - (b) お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
 - (c) 火災、地震、水害、落雷、その他天災詩編および公害、塩害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数など）などによる故障および損傷
 - (d) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
 - (e) 一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷
 - (f) お買い上げ年月日が不明の場合
 - (g) 当社の修理窓口まで製品を送付する際の送料はお客様の負担となります。
3. 無料保証規定は日本国内においてのみ有効です。

※お客様からご提供いただいた個人情報は、製品の修理対応及びその後の安全点検のためにご利用させていただく場合がございます。

保証書

品名	MBM-BSP02
保証期間	ご購入日より 6 ヶ月間
販売店	
ご注文番号など	